

# Balma

Oil-injected compressors



**MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM**

## Parts List





# Balma

Oil-injected compressors

## **MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM**

### **Parts List**

- Copyright, Balma Compressors S.p.A., Robassomero, Italy.  
Any authorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.  
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.



Instructions .....	3
<b>1</b> Service Kits .....	18
<b>2</b> Oil .....	22
<b>3</b> Drive train.....	24
<b>4</b> Air system.....	26
<b>4.1</b> Air inlet.....	26
<b>4.2</b> Separation.....	28
<b>5</b> Air receiver 270L.....	30
<b>6</b> Air receiver 500L.....	32
<b>7</b> Air receiver fittings.....	34
<b>8</b> Loose parts With dryer .....	36
<b>9</b> Air outlet Without dryer.....	38
<b>10</b> Air outlet With dryer.....	40
<b>11</b> Fluid regulation.....	42
<b>12</b> Cooling system.....	46
<b>12.1</b> Cooler.....	46
<b>12.2</b> Fan.....	48
<b>13</b> Air dryer.....	50
<b>13.1</b> Assembly .....	50
<b>13.2</b> Components MODULO 7.5 PM.....	52
<b>13.3</b> Components MODULO 11 PM, MODULO 15 PM.....	54
<b>14</b> Electrical system.....	56
<b>14.1</b> Electrical components .....	56
<b>14.2</b> Cubicle components .....	58
<b>15</b> Bodywork.....	60
<b>15.1</b> Internal Floor-mounted .....	60
<b>15.2</b> Internal Tank-mounted .....	62
<b>15.3</b> External .....	64
<b>16</b> Markings Without dryer.....	66
<b>17</b> Markings With dryer.....	68
<b>18</b> Standard options.....	70
<b>18.1</b> After cooler (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM), MODULO 15 PM - Floor-mounted.....	70
<b>18.2</b> After cooler MODULO 15 PM .....	72
<b>18.3</b> After cooler - Air outlet (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM) - Floor-mounted .....	74
<b>18.4</b> After cooler - Air outlet MODULO 15 PM - Floor-mounted .....	76
<b>18.5</b> After cooler - Air outlet (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM) - Tank-mounted.....	78
<b>18.6</b> After cooler - Air outlet MODULO 15 PM.....	80
<b>18.7</b> Air receiver fittings (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM) - Tank-mounted, MODULO 15 PM - Floor-mounted .....	82
<b>18.8</b> Drain Tank-mounted - 270L.....	84

<b>18.9</b>	Drain Tank-mounted - 500L.....	86
<b>18.10</b>	Timer drain - Wiring.....	88
<b>18.11</b>	Regulation MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM.....	90
<b>18.12</b>	Cubicle components MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM.....	92
<b>18.13</b>	Bodywork - External MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM .....	94
<b>18.14</b>	Air receiver - Transport support 270L.....	96
<b>18.15</b>	Air receiver - Transport support 500L.....	98

## EN - English

### 1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

### 2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'. Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL – Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. – Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

## BG - български

### 1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

### 2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата. Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL – Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. – Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

## BR - Brasileiro

### 1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - “ “ contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de serviço).

### 2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo “<<< >>>” direciona para outra lista com o mesmo título, como “Name” (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha “Ref./”Name” (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. “AR” significa “As required” (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento “Glossary of part names” (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

## CS - čeština

### 1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

### 2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

---

## DA - Dansk

---

### 1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

### 2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen.

Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller". Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

---

## DE - Deutsch

---

### 1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

### 2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitle genannten Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

## EL - ελληνικά

### 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

### 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή".

Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL – Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. – Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

## ES - Español

### 1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

### 2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto.

Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 – Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names".

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL – Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. – Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

---

## ET - Eesti

---

### 1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

### 2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad.

Joonisel ilma viitenumbrita esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits”.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähendab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile.

Mustris kasutatud plussmärki tuleb tõlgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet:

‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL – Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

---

## FI - Suomalainen

---

### 1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

### 2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa ”Glossary of part names”.

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrittämissä käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrittämissä koskee koko lukua. Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrittämissä matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 voltia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 voltia.

EL – Viittaus piirrokseseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

## FR - Français

### 1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

### 2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

## HU - Magyar

### 1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

### 2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszámára vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímbeben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrésze.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

## IT - Italiano

### 1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

### 2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL - Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. - Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

## JA - 日本の

### 1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク“ ”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

### 2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

"<<< >>>"は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“Ref.”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。„AR”は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

## LT - Lietuvos

### 1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

### 2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys.

Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutė. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablono skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdį: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL – Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. – Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

## LV - Latvijas

### 1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādīet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

### 2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauces numuru. Detaļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā “1 – Service kits”.

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mežglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. “AR” nozīmē “pēc nepieciešamības”: jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodami dokumentā “Glossary of part names”.

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā “un”, bet komats kā “vai”. Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

---

## NL - Nederlands

---

### 1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

### 2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

---

## NO - Norsk

---

### 1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

### 2 KOLONNEINFORMASJON

Ref - Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen.

Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number - Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty - Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name - Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity - Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapittelittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL - Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingskapet.

R. - Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

---

**PL - Polski**

---

**1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI**

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

**2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN**

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”.

Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie: kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 Hz i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

---

**PT - Português**

---

**1 ENCOMENDA DE PEÇAS**

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

**2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS**

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 – Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL – Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. – Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

## RO - român

## 1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

## 2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerile numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL – Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. – Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

## RU - русский

## 1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

## 2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже.

Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел “1 – Service kits”.

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR” значит „As required”: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе “Glossary of part names”(Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за ‘и’, запятые — за ‘или’. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример: ‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL – Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. – Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

## SK - slovenský

### 1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

### 2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákresom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákres komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

## SL - slovenščina

### 1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

### 2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrežno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL – Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. – Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

## SV - Svenska

### 1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

### 2 SPALTINFORMATION

Ref. – Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number – Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty – Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity – Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL – Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. – Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

## TR - Türk

### 1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

### 2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümelemeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir.

Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL – Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. – Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

## ZH - 中国的

### 1订购零件

一定要注明零件号码、所需物品的名称和数量，以及型号和机器的序列号。

### 2列信息

Ref-参考号码：将列表中的特定部件链接到图纸上。只有具有参考号码的部件才能如图所示。图纸中没有参考编号的部件只是简单地用于说明组装件。

Part number-订购备件时使用的零件号码。

当没有指定零件号码时，该零件不能作为备用零件使用。

组件包中包含的零件，将在该零件下面一行中提及组件包的编号。组件包的完整内容

请看第一章“1 -Service kits”。

前面有一个黑点的零件号包含在上面的组件中。

Remarks (备注)：零件号码的额外信息显示在右上。

Substituted by (取代)：由于更新或修改，上面的零件号已被另一个零件号替换。

Qty-表示与相应参考号码相关的部件数量。“AR”是指依据需求，数量待定。

Name-部件名称:英文名称的翻译可在文件“部件名称术语表”中找到。

Validity-定义了该部件对机器有效的框架和类型/版本。在有效性栏中缩写名称的澄清可以在页面底部的说明中找到。在章节标题中提到的有效性栏适用于该整个章节。句式中的加号可以解释为“与”，逗号可以解释为“或”。

括号将有效性代码分组，类似于数学括号，参见下面的示例：

'PRESS:8BAR +(FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)'适用于8 bar工作压力和频率50Hz及电压500V，或8bar工作压力和频率60Hz及电压575V的机器。

EL -指图纸中或电气柜内的元件的备注。

R. -备注:关于零件的额外信息。解释可以在这页的底部找到。



**2200 9047 20 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO PACK**

IDRY:N + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

---

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112

**2200 9047 21 - KIT 2000H 15KW PM PRO PACK**

IDRY:N + MODEL:MOD15P\_25J

---

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112

**2200 9047 22 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO FF**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

---

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER MESH LD20X - ED12

**2200 9047 23 - KIT 2000H 15KW PM PRO FF**

IDRY:Y + MODEL:MOD15P\_25J

---

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER MESH LD20X - ED12

**2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK**

IDRY:N + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

---

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER

**2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK**

IDRY:N + MODEL:MOD15P\_25J

---

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER

**2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

---

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED

*continues on next page ...*

... continued from previous page

**2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

Qty	Name
• 1	O-RING 3112
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER

**2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF**

IDRY:Y + MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER

**2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK**

IDRY:N + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER
• 1	VALVE CHECK S55DD
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55

**2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK**

IDRY:N + MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER
• 1	VALVE CHECK S55DD
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55

**2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER

continues on next page ...

... continued from previous page

**2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)

Qty	Name
• 1	VALVE CHECK S55DD
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55

**2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF**

IDRY:Y + MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
• 1	AIR FILTER ELEM.
• 1	OIL FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	O-RING 3112
• 1	KIT WEAR DRAIN
• 1	FILTER ELEMENT
• 1	FILTER
• 1	VALVE CHECK S55DD
• 1	CHECK VALVE G1/8 6X4 NOZZLE0,7
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55

**2901 3531 00 - THERMOSTATIC & MINIMUM PRESSURE VALVE KIT**

Qty	Name
• 1	O-RING 34 X 1.5
• 1	THERMOSTATIC VALVE 60 DEG C
• 1	ASSEMBLY VALVE
• 1	SPRING COMPRESSION
• 1	O-RING 26,7 X 1,78 FKM
• 1	PISTON
• 1	SPRING COMPRESSION
• 1	O-RING 46 X 3 FKM
• 1	TUBE GREASE
• 1	INSTR KIT VALVE MIN PRESS/THER
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM

**2204 1546 01 - CHECK VALVE KIT**

Qty	Name
-----	------

**2200 9020 17 - KIT WEAR DRAIN**

Qty	Name
-----	------

**2901 3568 93 - C55\* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT**

Qty	Name
• 2	PARALLEL PIN D.12 L.40 ISO2338
• 1	SEAL
• 1	STUD C55 PM
• 1	WASHER PLAIN M10
• 1	HEXAGON NUT M10L-8
• 4	HEX SOCK. SCREW M8X50 FZB

**2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT**

Qty	Name
• 1	BLOCK
• 1	O-RING THERMOSTATIC 31.42

continues on next page ...

... continued from previous page

**2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT**

Qty	Name
• 1	O-RING THERMOSTATIC 20.24
• 1	VALVE
• 1	SPRING
• 1	O-RING 17.93 X 2.46
• 1	PISTON
• 1	O-RING
• 1	SPRING
• 1	HOUSING
• 2	HEX. HEAD SCREW M6X16 8.8
• 2	PLAIN WASHER(A) 6.4 X 12 X 1.6
• 1	COVER THERMOSTATIC VALVE
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM
• 1	THERMOSTATIC VALVE 71 DEG C
• 1	NIPPLE OIL F.G3/4-UNF3/4-16 RH
• 1	NIPPLE OSE M24X1.75 L195
• 1	TUBE GREASE
• 1	INSTR KIT INSTR BLOCK C40/C55
• 1	O-RING

**2901 3524 10 - MOTOR BEARING KIT - 7.5KW**

MODEL:MOD7P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2901 3524 20 - MOTOR BEARING KIT - 11KW**

MODEL:MOD11P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2901 3524 30 - MOTOR BEARING KIT - 15KW**

MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2204 2788 31 - ZONCN COOLING FAN - 7.5KW**

MODEL:MOD7P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2204 2788 32 - ZONCN COOLING FAN - 11-15KW**

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2204 2788 34 - ZONCN COVER PLATE - 7.5KW**

MODEL:MOD7P\_25J

Qty	Name
-----	------

**2204 2788 35 - ZONCN COVER PLATE - 11-15KW**

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J

Qty	Name
-----	------

**Legend:**

IDRY:N - Integrated dryer:No

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



---

## 2 - Oil

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J

---

## 2 - Oil

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	6215 7159 00	AR	CAN FLUIDTECH 5L	
	6215 7160 00	AR	CAN FLUIDTECH 20L	
	6215 7161 00	AR	CAN FLUIDTECH 209L	
	6215 7148 00	AR	CAN ROTAIR XTRA 5L	
	6215 7149 00	AR	CAN ROTAIR XTRA 20L	
	6215 7150 00	AR	CAN ROTAIR XTRA 209L	
	1630 0821 00	AR	CAN ROTAIR FOOD GRADE 5L	
	1630 0605 00	AR	CAN ROTAIR FOOD GRADE 20L	
	1630 0821 01	AR	CAN ROTAIR FOOD GRADE 209L	

### Legend:

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2384 69	1	MOTOR ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J
1010	2204 2384 72	1	MOTOR ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J
1010	2204 2776 00	1	MOTOR ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J
1020	1303 0077 80	1	ELEMENT	(24/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		1303 0077 90 - SERVICE ELEMENT OIS F-73 (quantity: 1)	
1030		1	SEAL	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1040		1	STUD	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1050		1	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1060		1	NUT	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1070		4	SCREW	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1080	0301 2335 00	8	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)
1090	0291 1110 00	4	LOCK NUT	(24/11/2025 - ...)
1100		2	PARALLEL PIN	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
1110	2204 2384 63	1	MOTOR SPACER	(24/11/2025 - ...)
1120	0190 1327 00	1	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1130	0392 1100 41	1	ANTI-VIBRATION PAD	(24/11/2025 - ...)
1140	1616 9874 00	1	OUTLET FLANGE	(24/11/2025 - ...)
1150	0663 2102 64	1	O-RING	(24/11/2025 - ...)
1160	0663 3125 00	1	O-RING	(24/11/2025 - ...)
1170	0211 1328 03	3	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1180	2204 1417 00	1	TEMPERATURE SENSOR	(24/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		2204 2126 00 - SENSOR T.SWITCH + PT1000 G1/2 (quantity: 1)	
1190	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/11/2025 - ...)
1200		1	CHECK VALVE	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
2020	0392 1100 23	2	ANTI-VIBRATION PAD	(24/11/2025 - ...)
2030	0147 1364 03	2	SCREW	(24/11/2025 - ...)
2040		2	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)
	☞ Service kits:		2901 3568 93 - C55* PM DRIVE TRAIN COUPLING KIT	
2050	0147 1320 03	1	HEXAGON BOLT	(24/11/2025 - ...)
2060	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)
2070	0580 0015 40	1	NIPPLE	(24/11/2025 - ...)
2080	2204 2384 56	1	FLEXIBLE	(24/11/2025 - ...)
2090	0627 5100 05	2	PRESSURE SCREW	(24/11/2025 - ...)
2100	0661 1000 39	4	SEAL WASHER	(24/11/2025 - ...)
2110	2204 2778 01	1	FLEXIBLE	(24/11/2025 - ...)
2120	0580 0017 37	1	PIPE FITTING	(24/11/2025 - ...)

## Legend:

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	CHECK VALVE	(24/11/2025 - ...)
	📦 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
	●	1	CHECK VALVE	(24/11/2025 - ...)
	📦 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1020	6211 4738 00	1	FILTER HOUSING	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J
	●	1	AIR FILTER ELEMENT	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J
	📦 Service kits:		2200 9047 20 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 22 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF	
1020	2202 9256 00	1	FILTER HOUSING	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J
	●	1	AIR FILTER ELEMENT	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J
	📦 Service kits:		2200 9047 21 - KIT 2000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 23 - KIT 2000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1030	0347 6112 00	1	HOSE CLAMP	(24/11/2025 - ...)
1040	0211 1325 03	4	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1050	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)
1060	0347 6112 00	1	HOSE CLAMP	(24/11/2025 - ...)
1070	2204 1995 00	1	SUPPORT AIR FILTER	(24/11/2025 - ...)
1080	0583 8120 64	1	ELBOW COUPLING	(24/11/2025 - ...)

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0500 11	1	VESSEL	(25/07/2025 - ...) CAPPRM:CE
1010	2203 0500 12	1	VESSEL	(24/11/2025 - ...) CAPPRM:CEAD2000
1020	0070 6002 15	AR	HOSE	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1030	0211 1325 03	2	SCREW	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1040	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1050	0333 4232 00	2	WASHER	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1060		1	O-RING	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
	 Service kits:		2200 9047 20 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 21 - KIT 2000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 22 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 23 - KIT 2000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1070	2204 2634 90	1	SIGHT GLASS	(18/11/2025 - 03/12/2025) CAPPRM:CE (04/12/2025 - ...)
1080	2202 2124 21	1	PLUG	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)

**Legend:**

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE  
(based on AD2000)



# 5 - Air receiver 270L

AIRREC:270L




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202-7805-16	1	VESSEL	(25/07/2025 - ...) CAPPRM:CE
	Substituted by:		2202 9783 18 - SPARE VESSEL 270 CE 14BAR 7021 (quantity: 1)	
1010	2202-7805-28	1	VESSEL	(24/11/2025 - ...) CAPPRM:CEAD2000
	Substituted by:		2202 9783 78 - SP.VES 270L CE+AD2000 16B 7021 (quantity: 1)	
1020	2204 2523 03	1	SAFETY VALVE	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1030	1079 9931 29	1	DECAL WARNING	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)

### Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE  
(based on AD2000)



# 6 - Air receiver 500L

AIRREC:500L




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	<del>2202 7030 16</del>	1	VESSEL	(25/07/2025 - ...) CAPPRM:CE
	↻ Substituted by:		2202 9783 30 - SPARE VESSEL 500 CE 15BAR 7021 (quantity: 1)	
1010	<del>2202 7030 28</del>	1	VESSEL	(24/11/2025 - ...) CAPPRM:CEAD2000
	↻ Substituted by:		2202 9783 76 - SP.VESSEL500CE+AD2000 16B.7011 (quantity: 1)	
1020	2204 2523 03	1	SAFETY VALVE	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)
1030	1079 9931 29	1	DECAL WARNING	(25/07/2025 - 23/11/2025) CAPPRM:CE (24/11/2025 - ...)

## Legend:

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE  
(based on AD2000)



## 7 - Air receiver fittings

AIRREC:270L , AIRREC:500L




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	0583 8100 89	2	COUPLING	(25/07/2025 - ...)
1030	<del>0070 6002 64</del>	AR	HOSE	(25/07/2025 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 9065 22	LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)	
1040	0607 1150 08	1	SLEEVE	(25/07/2025 - ...)
1050	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/07/2025 - ...)
1090	2202 8795 00	1	FITTING	(25/07/2025 - ...)
1100	0603 5522 03	2	NIPPLE	(25/07/2025 - ...)
1110	0661 1000 39	3	SEAL WASHER	(25/07/2025 - ...)
1120	2203 0351 00	1	REDUCTION	(25/07/2025 - ...)
1130	0605 9500 49	1	TEE FITTING	(25/07/2025 - ...)
1140	2202 7685 15	1	FLEXIBLE	(25/07/2025 - ...)
1150	0580 0000 17	1	NIPPLE	(25/07/2025 - ...)
1160	2204 2780 00	1	PIPE	(25/07/2025 - ...)
1170	0686 3115 55	1	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1180	2200 7509 11	2	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1190	2200 7509 12	1	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1200	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/07/2025 - ...)
1220	0583 8122 25	1	ELBOW COUPLING	(19/11/2025 - ...)

### Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

AIRREC:500L - AIRREC:500 I



---

**8 - Loose parts With dryer**

IDRY:Y




---

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7053 00	1	SUPPORT	(19/11/2025 - ...)
1020	0147 1400 03	1	SCREW	(19/11/2025 - ...)
1030	0266 2112 00	1	NUT	(19/11/2025 - ...)

---

**Legend:**IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

---



---

**9 - Air outlet Without dryer**

IDRY:N




---

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2771 00	1	SUPPORT	(25/07/2025 - ...)
1020	0129 3270 38	5	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1030	2204 2773 00	1	PIPE	(25/07/2025 - ...)
1040	0580 0018 55	2	NIPPLE	(25/07/2025 - ...)
1050	9740 2004 31	1	ELBOW COUPLING	(25/07/2025 - ...)

---

**Legend:**IDRY:N - Integrated dryer:No

---



**10 - Air outlet With dryer**


IDRY:Y




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(25/07/2025 - ...)
1030	2202 7685 01	1	FLEXIBLE	(25/07/2025 - ...)
1040	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/07/2025 - ...)
1050	0580 0018 55	1	NIPPLE	(25/07/2025 - ...)
1060	0129 3270 38	4	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1070	2204 1115 00	1	SUPPORT	(25/07/2025 - ...)

**Legend:**


IDRY:Y - Integrated dryer:Yes




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0070 6002 09	AR	HOSE	(25/07/2025 - ...)
1020	0070 6002 48	AR	HOSE	(25/07/2025 - ...)
1030	0211 1330 03	4	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1050	0627 5100 05	1	PRESSURE SCREW	(25/07/2025 - ...)
1060	0661 1000 39	2	SEAL WASHER	(25/07/2025 - ...)
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/07/2025 - ...)
1080	0686 3718 12	1	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1090	2204 2779 01	1	FLEXIBLE	(25/07/2025 - ...)
1100	2202 7639 01	1	COUPLING	(25/07/2025 - ...)
1110	2204 2523 01	1	SAFETY VALVE	(25/07/2025 - ...)
1130		1	OIL FILTER	(25/07/2025 - ...)
	Service kits:		2200 9047 20 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 21 - KIT 2000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 22 - KIT 2000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 23 - KIT 2000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1140		1	SEPARATOR	(25/07/2025 - ...)
	Service kits:		2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1150	9740 2004 32	1	ELBOW COUPLING	(25/07/2025 - ...)
1160		1	O-RING	(25/07/2025 - ...)
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
1170		1	O-RING	(25/07/2025 - ...)
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
	<del>2204 2276 93</del>	1	INSTRUMENT BLOCK	(25/07/2025 - ...)
	Substituted by:		2901 3568 83 - KIT INSTR BLOCK 2204227693 (quantity: 1)	
2020		1	NIPPLE	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
2030		1	NIPPLE	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
2040		1	O-RING	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
	● <del>9820 9120 04</del>	1	ASSEMBLY	
	Substituted by:		2901 3568 89 - KIT INS.BLOCK GA5-11 / 71C (quantity: 1)	
3010	●●	1	BLOCK	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3020	●●	1	O-RING	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3030	●●	1	O-RING	
	Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3040	●●	1	VALVE	
	Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
	●●●	1	VALVE	
	Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC & MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
3050	●●	1	SPRING	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3060	••	1	O-RING	
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3070	••	1	PISTON	
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3080	••	1	O-RING	
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3090	••	1	SPRING	
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3100	••	1	HOUSING	
	 Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3110	•• 0211 1246 03	2	SCREW	
3120	••	2	PLAIN WASHER	
	 Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3130	••	1	THERMOSTATIC VALVE COVER	
	 Service kits:		2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3140	••	1	O-RING	
	 Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC & MINIMUM PRESSURE VALVE KIT 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
3150	••	1	THERMOSTATIC VALVE 71 DEG C	
	 Service kits:		2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF 2901 3568 83 - INSTRUMENT BLOCK KIT	
	•••	1	THERMOSTATIC VALVE 60 DEG C	
	 Service kits:		2901 3531 00 - THERMOSTATIC & MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8589 10	1	OIL COOLER	(25/07/2025 - ...)
1020	2204 2772 04	1	COOLER PANEL	(25/07/2025 - ...)
1030	0580 0015 40	2	NIPPLE	(25/07/2025 - ...)
1040	<del>0070 7250 04</del>	AR	HOSE	(25/07/2025 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 6002 68	PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)	
1050	0211 1246 03	4	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1060	0300 0274 64	4	WASHER	(25/07/2025 - ...)
1070	2204 2774 00	1	PIPE	(25/07/2025 - ...)
1080	2204 1134 02	1	PIPE	(25/07/2025 - ...)
1090	2204 2384 66	2	SUPPORT	(25/07/2025 - ...)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0215 0003 91	2	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1020	0129 3270 38	5	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1030	2204 2634 45	1	MOTOR FAN	(25/07/2025 - ...)
1040	2204 2768 04	1	FAN BRACKET	(25/07/2025 - ...)
1050	2204 2566 13	1	PROTECTION GRID	(25/07/2025 - ...)
1060	0300 0274 70	4	WASHER	(25/07/2025 - ...)
1070	0215 0003 83	4	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1080	0686 9253 26	1	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1090	0348 0102 12	1	CABLE TIE	(19/11/2025 - ...)

**13.1 - Assembly**

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



## 13.1 - Assembly

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	AIR DRYER	(24/11/2025 - ...)
1020	2202 2601 22	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1030	2202 7931 00	1	PLUG	(24/11/2025 - ...)
1040	0147 1325 03	3	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1050	0300 8019 00	3	PLAIN WASHER	(24/11/2025 - ...)


### Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**13.2 - Components MODULO 7.5 PM**

IDRY:Y + MODEL:MOD7P\_25J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2200 9800 67	1	AIR DRYER	(24/11/2025 - ...)
<b>1030</b>	0129 3270 42	2	RIVET	(24/11/2025 - ...)
<b>1045</b>	0298 1000 22	4	INSERT	(24/11/2025 - ...)
<b>1080</b>	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/11/2025 - ...)
<b>1160</b>	2202 7605 11	3	PIN SNUP-ON	(24/11/2025 - ...)
<b>1170</b>	2202 7605 12	3	WASHER FLAT SNUP-ON	(24/11/2025 - ...)
<b>1180</b>	2202 7605 13	3	SPRING SNUP-ON	(24/11/2025 - ...)
<b>2040</b>	2202 7512 81	1	CONDENSER UNIT	(24/11/2025 - ...)
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD	
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN	
	• 2202 7623 02	1	FAN	
<b>2050</b>	2202 8922 84	1	HEAT EXCHANGER	(24/11/2025 - ...)
<b>2070</b>	2203 0832 04	1	COMPRESSOR	(24/11/2025 - ...)
	• 2202 7651 32	1	START RELAY	
	• 2202 7652 41	1	OVERLOAD PROTECTOR	
	• 2202 7650 34	1	START CAPACITOR	
<b>2080</b>	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(24/11/2025 - ...)
<b>2090</b>	2203 0833 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...)
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY PASS VALVE	
<b>2100</b>	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(24/11/2025 - ...)
<b>3010</b>	2200 7199 53	8	SCREW	(24/11/2025 - ...)
<b>3030</b>	2202 7496 07	1	COVER PANEL	(24/11/2025 - ...)
<b>4010</b>	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/11/2025 - ...)
<b>4020</b>	2204 2134 41	1	LDI DRAIN	(24/11/2025 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12	
<b>4025</b>	2202 7703 81	1	PIPE FITTING	(24/11/2025 - ...)
<b>4030</b>	2205 0221 91	1	WIRE HARNESS	(24/11/2025 - ...)
<b>4210</b>	2901 3701 12	1	DIGITAL CONTROLLER KIT	(24/11/2025 - ...)
<b>5050</b>	2202 9758 85	1	FRAME	(24/11/2025 - ...)
	• 2203 0793 02	1	DECAL	
	• 1079 9926 55	1	WARNING LABEL	
	• 1627 1828 00	1	DECAL	
	• 1079 9923 72	1	DECAL	

**Remarks:**

R513A

**Legend:**

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



### 13.3 - Components MODULO 11 PM, MODULO 15 PM

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	<del>2200 9800 68</del>	1	AIR DRYER	(24/11/2025 - ...)
	⚙ Substituted by: 2200 9029 69 - A4 230/50 7021 2200980068SPAR (quantity: 1)			
1030	0129 3270 42	2	RIVET	(24/11/2025 - ...)
1045	0298 1000 22	4	INSERT	(24/11/2025 - ...)
1080	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/11/2025 - ...)
1160	2202 7605 11	3	PIN SNUP-ON	(24/11/2025 - ...)
1170	2202 7605 12	3	WASHER	(24/11/2025 - ...)
1180	2202 7605 13	3	SPRING SNUP-ON	(24/11/2025 - ...)
2040	2204 2002 15	1	COMPRESSOR	(24/11/2025 - ...)
	• 2204 2002 16	1	OVERLOAD PROTECTOR	
	• 2204 2002 17	1	START RELAY	
	• 2204 2002 18	1	START CAPACITOR	
2050	2202 8922 86	1	HEAT EXCHANGER	(24/11/2025 - ...)
2060	2202 7512 89	1	CONDENSER UNIT	(24/11/2025 - ...)
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD	
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN	
	• 2202 7623 02	1	FAN	
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(24/11/2025 - ...)
2100	2204 2557 81	1	PIPE ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...)
	• 2202 7324 24	1	HOT BY-PASS VALVE	
	⚙ Substituted by: 2202 7324 04 - HOT GAS B-P VALVE (quantity: 1)			
	• 2202 8516 00	1	NON RETURN VALVE	
2110	2202 7584 05	1	CAPILLARY TUBE	(24/11/2025 - ...)
3010	2200 7199 53	8	SCREW	(24/11/2025 - ...)
3030	2202 7496 07	1	COVER PANEL	(24/11/2025 - ...)
4010	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/11/2025 - ...)
4020	2204 2134 41	1	LDI DRAIN	(24/11/2025 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12	
4025	2202 7703 81	1	PIPE FITTING	(24/11/2025 - ...)
4030	2205 0239 31	1	WIRE HARENESS	(24/11/2025 - ...)
4210	2901 3701 12	1	DIGITAL CONTROLLER KIT	(24/11/2025 - ...)
5050	2202 9758 85	1	FRAME	(24/11/2025 - ...)
	• 2203 0793 02	1	DECAL	
	• 1079 9926 55	1	WARNING LABEL	
	• 1627 1828 00	1	DECAL	
	• 1079 9923 72	1	DECAL	

**Remarks:**


R513A

**Legend:**

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	CUBICLE	(24/11/2025 - ...)
1020	2204 2497 72	1	NANO INFOLOGIC CONTROLLER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J
1030	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH	(24/11/2025 - ...)
1040	1089 9556 67	1	FILTER	(24/11/2025 - ...)

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0502 02	1	CUBICLE	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J	
	2205 0502 03	1	CUBICLE	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J	
	2205 0502 01	1	CUBICLE	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	
	<del>1089 9339 76</del>	1	FILTER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J	Z1
	<b>Substituted by:</b>	1089 9339 81	EMC FILTER 50A (quantity: 1)		
	1089 9339 89	1	FILTER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	Z1
	2204 2788 02	1	CONVERTER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J	U1
	2204 2788 03	1	CONVERTER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J	U1
	2204 2788 01	1	CONVERTER	(24/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	U1
	2205 0502 11	1	WIRING	(24/11/2025 - ...)	-
	0348 0102 12	6	CABLE TIE	(24/11/2025 - ...)	-
	1089 9668 38	1	PUSH BUTTON	(24/11/2025 - ...)	S10
	1089 9668 17	1	SUPPORT	(24/11/2025 - ...)	S10
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(24/11/2025 - ...)	PT20
	1088 0154 49	1	SNAP CLIP	(24/11/2025 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	STRAIGHT FITTING	(24/11/2025 - ...)	PT20
	0698 5141 27	1	CABLE GLAND	(24/11/2025 - ...)	CG1
	0697 9809 51	1	LOCKNUT	(24/11/2025 - ...)	CG1
	0698 5141 23	1	CABLE GLAND	(24/11/2025 - ...)	CG2
	0697 9809 59	1	LOCKNUT	(24/11/2025 - ...)	CG2
	1088 0021 88	1	CONNECTOR	(24/11/2025 - ...)	-
	2204 2763 00	1	CUBICLE BOX	(24/11/2025 - ...)	-
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(24/11/2025 - ...)	-
	1079 9932 12	1	DECAL	(15/12/2025 - ...)	-
	1079 9923 72	2	DECAL	(15/12/2025 - ...)	-

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



## 15.1 - Internal Floor-mounted


AIRREC:N



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2770 16	1	FRAME	(25/07/2025 - ...)
1020	2204 1115 00	1	SUPPORT	(25/07/2025 - ...)
1030	0215 0003 91	1	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1040	0129 3270 38	16	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1060	0686 9252 94	5	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1070	0686 9253 56	2	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1080	0989 4220 05	1	GROMMET	(25/07/2025 - ...)
1090	2202 8941 16	1	CLOSE PANEL	(25/07/2025 - ...)
1131	0147 1323 03	1	SCREW	(19/11/2025 - ...)
1132	0333 3100 17	1	WASHER	(19/11/2025 - ...)

### Legend:

AIRREC:N - AIRREC:None



## 15.2 - Internal Tank-mounted

AIRREC:270L , AIRREC:500L



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2791 16	1	FRAME	(25/07/2025 - ...)
1020	2204 1115 00	1	SUPPORT	(25/07/2025 - ...)
1030	0215 0003 91	1	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1040	0129 3270 38	15	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1060	0686 9252 94	5	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1070	1088 0803 08	3	GROMMET	(25/07/2025 - ...)
1080	2202 8685 26	1	CLOSING PANEL	(25/07/2025 - ...)
1100	0697 9810 91	2	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1110	0129 3270 38	4	RIVET	(25/07/2025 - ...)
1120	0216 1100 13	4	SCREW	(25/07/2025 - ...)
1130	0686 9253 26	1	PLUG	(25/07/2025 - ...)
1131	0147 1323 03	1	SCREW	(19/11/2025 - ...)
1132	0333 3100 17	1	WASHER	(19/11/2025 - ...)
1134	0989 4220 08	1	GROMMET	(19/11/2025 - ...)


### Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

**15.3 - External**

(AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



## 15.3 - External

(AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1089 16	1	RIGHT PANEL	(24/11/2025 - ...)
1030	0211 1246 03	2	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1040	0215 0003 83	1	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1050	0291 1185 29	2	LOCK NUT	(24/11/2025 - ...)
1060	0333 4220 00	3	WASHER	(24/11/2025 - ...)
1070	0129 3270 46	4	BLIND RIVET	(24/11/2025 - ...)
1080	0291 1185 28	4	LOCK NUT	(24/11/2025 - ...)
1090	0216 1957 75	13	SCREW	(24/11/2025 - ...)
1100	0686 9252 66	1	PLUG	(24/11/2025 - ...)
1110	0686 9252 94	9	PLUG	(24/11/2025 - ...)
1120	0686 9253 26	1	PLUG	(24/11/2025 - ...)
1130	0697 9810 86	1	PLUG	(24/11/2025 - ...)
1140	2200 7302 47	4	PLATE	(24/11/2025 - ...)
1150	2202 9392 01	13	WASHER	(24/11/2025 - ...)
1160	2202 2512 09	1	GRATING	(24/11/2025 - ...)
1170		1	FILTER ELEMENT	(24/11/2025 - ...)
	 Service kits:		2200 9047 24 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 25 - KIT 4000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 26 - KIT 4000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 27 - KIT 4000H 15KW PM PRO FF 2200 9047 28 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO PACK 2200 9047 29 - KIT 8000H 15KW PM PRO PACK 2200 9047 30 - KIT 8000H 7,5-11KW PM PRO FF 2200 9047 31 - KIT 8000H 15KW PM PRO FF	
1180	2200 5402 64	1	KEY	(24/11/2025 - ...)
1190	1089 9154 02	1	KEY	(24/11/2025 - ...)
1200	1092 9019 79	1	COVER ASSEMBLY	(24/11/2025 - ...)
2010	2204 2766 16	1	LEFT PANEL	(24/11/2025 - ...)
2020	2204 2769 16	1	ROOF PANEL	(24/11/2025 - ...)
2030	2204 1116 04	1	FRONT PANEL	(24/11/2025 - ...)
2040	2204 1239 16	1	BACK PANEL	(24/11/2025 - ...)
2050	2204 2764 16	1	DOOR	(24/11/2025 - ...)

### Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I


MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



## 16 - Markings Without dryer

IDRY:N + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 2042 89	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1020	2202 2512 93	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1030	2202 2607 91	1	DECAL WARNING	(24/11/2025 - ...)
1050	2202 2606 22	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1060	2202 9404 00	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1070	2202 9675 01	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1080	2202 8635 02	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1110	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(24/11/2025 - ...)
1120	1079 9932 74	1	DECAL WARNING	(24/11/2025 - ...)


### Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



## 17 - Markings With dryer

IDRY:Y + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 2042 89	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1020	2202 2512 93	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1030	2202 2607 91	1	DECAL WARNING	(24/11/2025 - ...)
1050	2202 2606 22	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1060	2202 9404 00	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1070	2202 9675 01	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1080	2202 8635 02	1	LABEL	(24/11/2025 - ...)
1090	2202 8635 01	1	LABEL	(04/12/2025 - ...)
1120	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(24/11/2025 - ...)
1130	1079 9932 74	1	DECAL WARNING	(24/11/2025 - ...)

### Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes


MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM

**18.1 - After cooler (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM), MODULO 15 PM - Floor-mounted**

(AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J) , AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J



**18.1 - After cooler (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM), MODULO 15 PM - Floor-mounted**



(AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J) , AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8589 01	1	COMBI COOLER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1020	2204 1272 04	1	COOLER PANEL	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1030	<del>0070 7250 04</del>	AR	HOSE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
	Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		
1040	2204 1134 02	1	PIPE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1050	2204 2236 13	1	PIPE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1060	9090 1519 00	1	COUPLING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1070	0211 1246 03	4	SCREW	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1080	0300 0274 64	4	WASHER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1090	2204 2384 66	2	COOLER SUPPORT	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I


AIRREC:500L - AIRREC:500 I

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.2 - After cooler MODULO 15 PM**

MODEL:MOD15P\_25J + (AIRREC:270L , AIRREC:500L , AIRREC:N)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8974 00	1	COMBI COOLER	(25/11/2025 - ...)
1020	2204 1271 04	1	COOLER PANEL	(25/11/2025 - ...)
1030	<del>0070 7250 04</del>	AR	HOSE	(25/11/2025 - ...)
	<b>Substituted by:</b>	0070 6002 68	PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)	
1040	2204 2236 14	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)
1050	2204 1135 00	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)
1060	9090 1519 00	1	COUPLING	(25/11/2025 - ...)
1070	2204 1275 00	1	COOLER BRACKET	(25/11/2025 - ...)
1080	0129 3270 38	2	RIVET	(25/11/2025 - ...)
1090	2204 2384 66	2	COOLER SUPPORT	(25/11/2025 - ...)


**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM



**18.3 - After cooler - Air outlet (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM) - Floor-mounted**  
AIRREC:N + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1215 00	1	SUPPORT	(25/11/2025 - ...)
1020	0129 3270 38	5	RIVET	(25/11/2025 - ...)
1030	2204 1129 10	1	PIPE S - BEND	(25/11/2025 - ...)
1040	0580 0017 20	1	PIPE COUPLING	(25/11/2025 - ...)
1050	2204 1137 02	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



---

**18.4 - After cooler - Air outlet MODULO 15 PM - Floor-mounted**

---

AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 1215 00	1	SUPPORT	(25/11/2025 - ...)
1020	0129 3270 38	5	RIVET	(25/11/2025 - ...)
1030	2204 1130 10	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)
1040	0580 0017 20	1	PIPE COUPLING	(25/11/2025 - ...)
1050	2204 1137 01	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

---



**18.5 - After cooler - Air outlet (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM) - Tank-mounted**  
 (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J) , AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1030	2202 7685 01	1	FLEXIBLE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1040	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1050	0129 3270 38	4	RIVET	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1060	2204 1115 00	1	SUPPORT	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1100	2204 1129 10	1	PIPE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1110	0580 0017 20	1	PIPE COUPLING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

AIRREC:N - AIRREC:None


MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM

**Balma** 18.6 - After cooler - Air outlet MODULO 15 PM

MODEL:MOD15P\_25J + (AIRREC:270L , AIRREC:500L)



**18.6 - After cooler - Air outlet MODULO 15 PM**

MODEL:MOD15P\_25J + (AIRREC:270L , AIRREC:500L)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7703 01	1	PIPE FITTING	(25/11/2025 - ...)
1030	2202 7685 01	1	FLEXIBLE	(25/11/2025 - ...)
1040	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/11/2025 - ...)
1050	0129 3270 38	4	RIVET	(25/11/2025 - ...)
1060	2204 1115 00	1	SUPPORT	(25/11/2025 - ...)
1100	2204 1130 10	1	PIPE	(25/11/2025 - ...)
1110	0580 0017 20	1	PIPE COUPLING	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**


AIRREC:270L - AIRREC:270 I

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

**18.7 - Air receiver fittings (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM) - Tank-mounted, MODULO 15 PM - Floor-mounted**

(AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J) , AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J



**18.7 - Air receiver fittings (MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM) - Tank-mounted, MODULO 15 PM - Floor-mounted**



(AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J) , AIRREC:N + MODEL:MOD15P\_25J

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	0583 8100 89	2	COUPLING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1030	0070 6002 64	AR	HOSE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
	Substituted by:	0070 9065 22 - LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)		
1040	0607 1150 08	1	SLEEVE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1050	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1090	2202 8795 00	1	FITTING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1100	0603 5522 03	2	NIPPLE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1110	0661 1000 39	3	SEAL WASHER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1120	2203 0351 00	1	REDUCTION	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1130	0605 9500 49	1	TEE FITTING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1140	2202 7685 15	1	FLEXIBLE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1150	0603 4243 02	1	NIPPLE	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1160	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1170	0686 3115 55	1	PLUG	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1180	2200 7509 11	2	PLUG	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1200	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1210	0605 8300 82	1	BUSHING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)
1220	9090 1519 00	1	COUPLING	(25/11/2025 - 25/11/2025) (AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J) (26/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I


MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

AIRREC:N - AIRREC:None

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.8 - Drain Tank-mounted - 270L**

AIRREC:270L + (MODEL:MOD11P\_25J, MODEL:MOD15P\_25J, MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0070 6002 64	2	HOSE	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		0070 9065 22 - LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)	
1020	0583 8120 92	1	ELBOW	(25/11/2025 - ...)
1030	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/11/2025 - ...)
1040	0803 5010 09	1	STRAINER	(25/11/2025 - ...)
1050	0603 4100 16	1	NIPPLE	(25/11/2025 - ...)
1060	2200 5996 21	1	SOLENOID VALVE	(25/11/2025 - ...)
1070	0147 1170 03	2	HEXAGON BOLT	(25/11/2025 - ...)
1080	0301 2315 00	2	PLAIN WASHER	(25/11/2025 - ...)
1090	2202 2610 18	1	TIMER	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		1089 9331 07 - TIMER (quantity: 1)	
1100	0583 8120 22	1	COUPLING	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		2200 7505 77 - COUPLING RACC.R.L1/4"X10 G.CIL (quantity: 1)	
1140	0070 6002 26	1	HOSE	(25/11/2025 - ...)
1150	2204 1356 00	1	SUPPORT	(25/11/2025 - ...)
1170	0300 0274 70	2	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1180	0215 0003 83	2	SCREW	(25/11/2025 - ...)


**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.9 - Drain Tank-mounted - 500L**

AIRREC:500L + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	<del>0070 6002 64</del>	AR	HOSE	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		0070 9065 22 - LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)	
1020	0583 8120 92	1	ELBOW	(25/11/2025 - ...)
1030	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/11/2025 - ...)
1040	0803 5010 09	1	STRAINER	(25/11/2025 - ...)
1050	0603 4100 16	1	NIPPLE	(25/11/2025 - ...)
1060	2200 5996 21	1	SOLENOID VALVE	(25/11/2025 - ...)
1070	0147 1170 03	2	HEXAGON BOLT	(25/11/2025 - ...)
1080	0301 2315 00	2	PLAIN WASHER	(25/11/2025 - ...)
1090	<del>2202 2610 18</del>	1	TIMER	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		1089 9331 07 - TIMER (quantity: 1)	
1100	<del>0583 8120 22</del>	1	COUPLING	(25/11/2025 - ...)
	☞ Substituted by:		2200 7505 77 - COUPLING RACC.R.L1/4"X10 G.CIL (quantity: 1)	
1110	0211 1246 03	2	SCREW	(25/11/2025 - ...)
1120	0300 0274 64	2	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1130	0333 4220 00	2	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1140	0070 6002 26	AR	HOSE	(25/11/2025 - ...)
1150	2202 2513 57	1	SUPPORT TIMER	(25/11/2025 - ...)
1170	0300 0274 70	2	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1180	0215 0003 83	2	SCREW	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:500L - AIRREC:500 I


MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM

**18.10 - Timer drain - Wiring**

(AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



**18.10 - Timer drain - Wiring**

(AIRREC:270L , AIRREC:500L) + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0503 21	1	TIMER DRAIN	(25/11/2025 - ...)	
	1088 0061 21	3	TERMINAL	(25/11/2025 - ...)	1x1
	1088 0061 22	1	TERMINAL	(25/11/2025 - ...)	1x1
	1089 0264 59	1	PLATE	(25/11/2025 - ...)	1x1
	2202 8233 00	1	TRANSFORMER	(25/11/2025 - ...)	T1
	2204 2614 52	1	METAL SUPPORT	(25/11/2025 - ...)	T1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(25/11/2025 - ...)	F1
	1089 0612 22	2	FUSE	(25/11/2025 - ...)	F1
	1088 1510 36	1	TERMINAL	(25/11/2025 - ...)	2x0
	1088 1510 11	1	GROUND TERMINAL	(25/11/2025 - ...)	2x0
	1088 1510 15	1	END PLATE	(25/11/2025 - ...)	2x0
	1088 1510 38	1	FUSE HOLDER	(25/11/2025 - ...)	F2
	1089 9037 41	1	FUSE	(25/11/2025 - ...)	F2
	1088 1510 39	1	END SECTION	(25/11/2025 - ...)	F2
	<del>1088 0031 84</del>	2	END STOP	(25/11/2025 - ...)	-
	<b>Substituted by:</b>	1089 0577 82	END STOP (quantity: 1)		
	2205 0503 20	1	DRAWING	(25/11/2025 - ...)	-
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL	(15/12/2025 - ...)	-
	1079 9932 12	1	DECAL	(25/11/2025 - ...)	-

**Legend:**


AIRREC:270L - AIRREC:270 I

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM



**18.11 - Regulation MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM**

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	CUBICLE	(25/11/2025 - ...)
1020	1900 5204 92	1	AIRLOGIC <sup>2</sup> T TOUCH CONTROLLER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J , MODEL:MOD7P_25J
1030	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH	(25/11/2025 - ...)
1040	1089 9556 67	1	FILTER	(25/11/2025 - ...)
1070	<del>1089 9593 11</del>	1	ANTENNA	(25/11/2025 - ...)
	<b>Substituted by:</b>	1089 9593 07	- 2.5m antenna4Gto2G cable gland (quantity: 1)	
1080	0147 1169 03	4	SCREW	(25/11/2025 - ...)
1090	0333 3100 26	4	LOCK WASHER	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



# 18.12 - Cubicle components MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0503 01	1	CUBICLE	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	
	2205 0503 02	1	CUBICLE	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J	
	2205 0503 03	1	CUBICLE	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J	
	1089 9339 89	1	FILTER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	Z1
	4089-9339-76	1	FILTER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J , MODEL:MOD15P_25J	Z1
	<b>Substituted by:</b>	1089 9339 81 - EMC FILTER 50A (quantity: 1)			
	2204 2788 01	1	CONVERTER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD7P_25J	U1
	2204 2788 02	1	CONVERTER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD11P_25J	U1
	2204 2788 03	1	CONVERTER	(25/11/2025 - ...) MODEL:MOD15P_25J	U1
	2205 0503 11	1	WIRING	(25/11/2025 - ...)	-
	0348 0102 12	6	CABLE TIE	(25/11/2025 - ...)	-
	1089 9668 38	1	PUSH BUTTON	(25/11/2025 - ...)	S10
	1089 9668 17	1	SUPPORT	(25/11/2025 - ...)	S10
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(25/11/2025 - ...)	PT20
	1088 0154 49	1	SNAP CLIP	(25/11/2025 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	STRAIGHT FITTING	(25/11/2025 - ...)	PT20
	0698 5141 27	1	CABLE GLAND )	(25/11/2025 - ...)	CG1
	0697 9809 51	1	LOCKNUT	(25/11/2025 - ...)	CG1
	0698 5141 23	1	CABLE GLAND	(25/11/2025 - ...)	CG2
	0697 9809 59	1	LOCKNUT	(25/11/2025 - ...)	CG2
	1088 0021 88	1	CONNECTOR	(25/11/2025 - ...)	-
	2204 2763 00	1	CUBICLE BOX	(25/11/2025 - ...)	-
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(25/11/2025 - ...)	-
	1079 9932 12	1	DECAL	(15/12/2025 - ...)	-
	1079 9923 72	2	DECAL	(15/12/2025 - ...)	-

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.13 - Bodywork - External MODULO 7.5 PM, MODULO 11 PM, MODULO 15 PM**

MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 1089 16	1	RIGHT PANEL	(25/11/2025 - ...)
1030	0211 1246 03	2	SCREW	(25/11/2025 - ...)
1040	0215 0003 83	1	SCREW	(25/11/2025 - ...)
1050	0291 1185 29	2	LOCKNUT	(25/11/2025 - ...)
1060	0333 4220 00	3	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1070	0129 3270 46	4	BLIND RIVET	(25/11/2025 - ...)
1080	0291 1185 28	4	LOCK NUT	(25/11/2025 - ...)
1090	0216 1957 75	13	SCREW	(25/11/2025 - ...)
1100	0686 9252 66	1	PLUG	(25/11/2025 - ...)
1110	0686 9252 94	9	PLUG	(25/11/2025 - ...)
1120	0686 9253 26	1	PLUG	(25/11/2025 - ...)
1130	0697 9810 86	1	PLUG	(25/11/2025 - ...)
1140	2200 7302 47	4	PLATE	(25/11/2025 - ...)
1150	2202 9392 01	13	WASHER	(25/11/2025 - ...)
1160	2202 2512 09	1	GRATING	(25/11/2025 - ...)
1170	2202 2512 10	1	FILTER ELEMENT	(25/11/2025 - ...)
1180	2200 5402 64	1	KEY	(25/11/2025 - ...)
1190	1089 9154 02	1	KEY	(25/11/2025 - ...)
1200	1092 9019 79	1	COVER ASSEMBLY	(25/11/2025 - ...)
2010	2204 2766 16	1	LEFT PANEL	(25/11/2025 - ...)
2020	2204 2769 16	1	ROOF PANEL	(25/11/2025 - ...)
2030	2204 1116 04	1	FRONT PANEL	(25/11/2025 - ...)
2040	2204 1239 16	1	BACK PANEL	(25/11/2025 - ...)
2050	2204 2792 16	1	DOOR	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.14 - Air receiver - Transport support 270L**  
AIRREC:270L + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1080	2203 0495 16	2	STIRRUP	(25/11/2025 - ...)
1090	0266 2112 00	4	HEXAGON NUT	(25/11/2025 - ...)
1100	0147 1400 03	4	SCREW	(25/11/2025 - ...)


**Legend:**

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM



**18.15 - Air receiver - Transport support 500L**  
AIRREC:500L + (MODEL:MOD11P\_25J , MODEL:MOD15P\_25J , MODEL:MOD7P\_25J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1080	2203 0343 16	2	STIRRUP	(25/11/2025 - ...)
1090	0266 2112 00	4	HEXAGON NUT	(25/11/2025 - ...)
1100	0147 1400 03	4	SCREW	(25/11/2025 - ...)

**Legend:**

AIRREC:500L - AIRREC:500 I

MODEL:MOD11P\_25J - Model:MODULO 11 PM

MODEL:MOD15P\_25J - Model:MODULO 15 PM

MODEL:MOD7P\_25J - Model:MODULO 7.5 PM







Compressed air at your service