

TXH™

TIG-brännare för kvalitetssvetsning

TXH™ brännare är konstruerade med fokus på svetsarens bästa

Brännarna och tillbehören är utformade med god ergonomi för att bli så bekväma och smidiga som möjligt.

Välj mellan egenkyld eller vattenkyld, med eller utan manuell gasflödesventil och med fast eller flexibelt brännarhuvud. Allt efter behov.

Extra tåligt brännarhuvud

Brännarhuvudet är tillverkat av värmebeständigt silikongummi. Alla komponenter är tillverkade av koppar, vilket ger både en lägre arbetstemperatur och ökad strömkapacitet.

Kulled – Ökad rörlighet vid svetsning

Brännaren har utrustats med en kulled, vilket underlättar positioneringen av brännaren. Förbättrar även rörligheten.

Läderskyddat kablage förlänger livslängden

De första 80 cm av kablagen närmast handtaget är täckt med ett läderskydd, vilket skyddar mot sprut och skador.



- **120A:s brännare** - liten och smidig för trånga och svåråtkomliga utrymmen.
- **Effektiv kylning** – minskar slitedelsförbrukningen och ger mindre dimension.
- **Ergonomiskt "Soft Grip" handtag** – ger ett säkert och stabilt grepp med minimal kraft.
- **Kulled** – underlättar positionering och rörlighet.
- **Läderskydd (80 cm) närmast handtaget** – skyddar mot sprut och förlänger brännarens livslängd
- **Flexibelt brännarhuvud ger nästan obegränsad åtkomlighet i trånga utrymmen** (Endast TXH™ 121F, 151F, 201F och 251wF).
- **Brännare med integrerad fjärrkontroll** (Se separat faktablad TXH™ r med artikelnr XA00 132 510).
- **Identiska sliddelar som tidigare TXH™ brännare.**

Beställningsnummer

TIG-brännare OKC 50 – Luftkylda

TXH™ 121 OKC50 4m	0700 300 524
TXH™ 121 OKC50 8m	0700 300 529
TXH™ 121F OKC50 4m	0700 300 526
TXH™ 121F OKC50 8m	0700 300 531

TXH™ 151 OKC50 4m	0700 300 538
TXH™ 151 OKC50 8m	0700 300 544
TXH™ 151F OKC50 4m	0700 300 541
TXH™ 151F OKC50 8m	0700 300 547

TXH™ 201 OKC50 4m	0700 300 552
TXH™ 201 OKC50 8m	0700 300 555
TXH™ 201F OKC50 4m	0700 300 554
TXH™ 201F OKC50 8m	0700 300 557

- Passar bl a Caddy® Arc 151i/201i/251i

TXH™ 151V OKC50 4m	0700 300 539
TXH™ 151V OKC50 8m	0700 300 545

TXH™ 201V OKC50 4m	0700 300 553
TXH™ 201V OKC50 8m	0700 300 556

Adapters

OKC25 hane – OKC 50 hona	0590 046 800
Vinkel OKC50 1 hane 2 hona	0365 557 001

XA00130010

TIG-brännare OKC 25 – Luftkylda - Passar bl a Caddy® Tig 150i/200i

TXH™ 121 OKC25 4m	0700 300 522
TXH™ 121 OKC25 8m	0700 300 527
TXH™ 121F OKC25 4m	0700 300 525
TXH™ 121F OKC25 8m	0700 300 530

TXH™ 151 OKC25 4m	0700 300 536
TXH™ 151 OKC25 8m	0700 300 542
TXH™ 151F OKC25 4m	0700 300 540
TXH™ 151F OKC25 8m	0700 300 546

- Passar bl a Origo™ Arc 150i/200i och Caddy® Arc 150i

TXH™ 121V OKC25 4m	0700 300 523
TXH™ 121V OKC25 8m	0700 300 528

TXH™ 151V OKC25 4m	0700 300 537
TXH™ 151V OKC25 8m	0700 300 543

TIG-brännare OKC 25 – Luftkylda - Passar endast till Origo™ Tig 150i/200i

TXH™ 121 OKC25 4m	0700 300 532
TXH™ 121 OKC25 8m	0700 300 534
TXH™ 121F OKC25 4m	0700 300 533
TXH™ 121F OKC25 8m	0700 300 535
TXH™ 151 OKC25 4m	0700 300 548
TXH™ 151 OKC25 8m	0700 300 550
TXH™ 151F OKC25 4m	0700 300 549
TXH™ 151F OKC25 8m	0700 300 551
TXH™ 201 OKC25 4m	0700 300 558
TXH™ 201 OKC25 8m	0700 300 560
TXH™ 201F OKC25 4m	0700 300 559

TIG-brännare OKC 50 - Vattenkylda

TXH™ 251w OKC50 4m	0700 300 561
TXH™ 251w OKC50 8m	0700 300 563
TXH™ 251wF OKC50 4m	0700 300 562
TXH™ 251wF OKC50 8m	0700 300 564
TXH™ 401w OKC50 4m	0700 300 565
TXH™ 401w OKC50 8m	0700 300 567
TXH™ 401w HD OKC50 4m	0700 300 566
TXH™ 401w HD OKC50 8m	0700 300 568

F = Flexibelt brännarhuvud

V = Manuell gasventil

w = Vattenkylda

HD = Heavy-duty

Tekniska data

	TXH™ 121	TXH™ 151	TXH™ 201	TXH™ 251w	TXH™ 401w	TXH™ 401w HD
Tillåten belastning vid						
35% intermittens		150 A	200 A		400 A	430A
60% intermittens	120 A	120 A	150 A	250 A	350 A	400A
100% intermittens		100 A	100 A	140 A	200 A	300 A
Ø mm	1.0-3.2	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-3.2	1.0-4.8	1.0-4.8

Slitdelar

För ytterligare information, kontakta din lokala ESAB-säljare

Typbeteckning TXH™

TXH		121 / 251w	151 / 201	401w / 401w HD
1	Brännarkåpa	Lång Medium Kort	0365 310 051 0365 310 050 0365 310 049	0157 123 029 0588 000 591 0157 123 028
	2	Värmskydd	0366 960 017	0366 960 016
	4	Värmskydd för gaslins	0366 960 017	0366 960 020
5	Värmskydd – extra stor gaslins	-	0366 960 021	0366 960 018
3	Spännhylsa	Ø 1.0	0365 310 028	0157 123 010
		Ø 1.6	0365 310 029	0157 123 011
		Ø 2.4	0365 310 030	0157 123 012
		Ø 3.2	0365 310 091	0157 123 013
		Ø 4.0	-	0157 123 014
		Ø 4.8	-	0157 123 074
6	Elektrodmunstycke	Ø 1.0	0365 310 037	0157 123 015
		Ø 1.6	0365 310 038	0157 123 016
		Ø 2.4	0365 310 039	0157 123 017
		Ø 3.2	0365 310 090	0157 123 018
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 019
7	Gaslins	Ø 1.0	0157 121 016	0157 123 021
		Ø 1.6	0157 121 017	0157 123 022
		Ø 2.4	0157 121 018	0157 123 023
		Ø 3.2	0157 121 041	0157 123 024
		Ø 4.0	-	0157 123 025
		Ø 4.8	-	0157 123 075
8	Extra stor gaslins	Ø 1.0	-	0157 123 083
		Ø 1.6	-	0157 123 084
		Ø 2.4	-	0157 123 085
		Ø 3.2	-	0157 123 086
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 087
9	Gaskåpa	Ø 6.4	0365 310 044	0157 123 052
		Ø 8.0	0365 310 045	0157 123 053
		Ø 9.8	0365 310 046	0157 123 054
		Ø 11.2	0365 310 047	0157 123 055
		Ø 12.7	0365 310 048	0157 123 056
		Ø 15.9	0588 000 440	0588 000 442
10	Gaskåpa för gaslins	Ø 19.0	-	0588 000 441
		Ø 6.4	0157 121 032	0157 123 057
		Ø 8.0	0157 121 033	0157 123 058
		Ø 9.8	0157 121 034	0157 123 059
		Ø 11.2	0157 121 039	0157 123 060
		Ø 12.7	0157 121 040	0157 123 061
11	Extra stor gaskåpa för extra stor gaslins	Ø 17.5	-	0588 000 439
		Ø 9.8	-	0157 123 088
		Ø 12.7	-	0157 123 089
		Ø 15.9	-	0588 000 438
		Ø 19.0	-	0157 123 098

Wolfram elektroder

Diameter (mm)

Grön, W, ren Wolfram, AC, längd 175 mm

1.6 mm	0151 574 009
2.4 mm	0151 574 010
3.2 mm	0151 574 011
4.0 mm	0151 574 012

Röd, WT20, 2% torium, DC, längd 175 mm

1.6 mm	0151 574 002
2.4 mm	0151 574 003
3.2 mm	0151 574 004
4.0 mm	0151 574 005

Grå, WC20, 2% cerium, AC/DC, längd 175 mm

1.6 mm	0151 574 037
2.4 mm	0151 574 038
3.2 mm	0151 574 039
4.0 mm	0151 574 040

Gold Plus, 1,5% lantan, AC/DC, längd 175 mm

1.0 mm	0151 574 050
1.6 mm	0151 574 051
2.4 mm	0151 574 052
3.2 mm	0151 574 053
4.0 mm	0151 574 054
4.8 mm	0151 574 055

Fetstil = standard vid leverans



ESAB Sverige AB
Box 8004
402 77 GÖTEBORG
Tel. 031-50 90 00
Orderfax. 031-50 94 30

www.esab.se